

חבל ניאון גמיש SwitchBot RGBIC Neon Wire Rope Light

דגם W1702108 · 2 מטר · 24W

הוראות בעברית למוצר זה, על פי הוראות היצרן. קראו את ההוראות לפני ההתקנה והשימוש ושמרו אותן לעיון. יש לפעול גם לפי ההוראות המצורפות לאריזה. אם יש הבדל בין ההוראות, פעלו לפי ההוראה המחמירה.

יבואן: טן איי אם בע"מ, ח.פ. 516466034, דרך המכבים 58, ראשון לציון
שירות לקוחות: support@tenam.co.il, טלפון ו-WhatsApp: 055-9226582
יצרן: SwitchBot מותג Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

הוראות בטיחות כלליות

- השתמשו במוצר רק למטרה שלשמה נועד, ובהתאם להוראות אלה ולהוראות המצורפות למוצר.
- אין לפרק, לתקן או לשנות את המוצר. פתיחה או תיקון שלא על ידי היבואן עלולים לגרום לפגיעה ולנזק.
- הרחיקו את המוצר, החלקים הקטנים ושקיות האריזה מהישג ידם של ילדים. שקיות ניילון: סכנת חנק.
- אין לחשוף את המוצר לאש, לחום, לשמש ישירה ממושכת או לטמפרטורות קיצוניות, ואין לחשוף אותו למים.
- הפסיקו מיד את השימוש, נתקו מהחשמל ופנו לשירות הלקוחות אם המוצר ניזוק, מתחמם באופן חריג, מעלה עשן או ריח שרף, או אם הכבל או ספק הכוח ניזוקו.
- המוצר משדר אותות רדיו. אם יש לכם ציוד רפואי מושגל, כגון קוצב לב, התייעצו עם הרופא או עם יצרן הציוד לגבי מרחק בטוח.
- המוצר נועד לנוחות ולאוטומציה ביתית. אין להסתמך עליו כמערכת אבטחה, כמערכת בטיחות חיים או לניטור רפואי. אוטומציות, התראות ושליטה מרחוק תלויות ברשת, באפליקציה ובשירותי ענן, ועלולות להתעכב או לא לפעול.
- ניקוי: נתקו מהחשמל ונקו במטלית רכה ויבשה. אין להשתמש בחומרי ניקוי, בממסים או בתרסיסים.

חיבור לחשמל

- השתמשו רק בספק הכוח ובכבל שסופק עם המוצר.
- חברו לשקע תקין ונגיש, כך שניתן יהיה לנתק במהירות.
- אין לנתק במשיכה בכבל. אין לכופף, למעוך או להעביר את הכבל מתחת לשטיחים או לרהיטים.
- אין להפעיל את המוצר אם הכבל, התקע או ספק הכוח פגומים.
- המוצר מיועד לשימוש בתוך הבית ובמקום יבש.
- נתקו מהחשמל לפני ניקוי ובזמן סופת ברקים.

אפליקציה, רשת ושירותים

- התקנת המוצר והשימוש ביכולות החכמות דורשים את אפליקציית SwitchBot (iOS או Android) וחשבון משתמש. השתמשו בגרסה העדכנית מחנות האפליקציות. ייתכן שלא ניתן יהיה לצמד את המוצר באמצעות גרסת בטא.
- המוצר דורש רשת Wi-Fi בתדר 2.4GHz.
- שליטה קולית בכפוף לשפות ולאזורים שהעוזרת הקולית תומכת בהם.
- יכולות, שילובים ושירותים מסופקים על ידי SwitchBot ועל ידי צדדים שלישיים ועשויים להשתנות.

- איפוס להגדרות היצרן מוחק את פרטי ה-Wi-Fi ואת ההגדרות שנשמרו במכשיר.

התקנה ושימוש

התקנה

1. עצבו את החבל לצורה הרצויה בעדינות. אין ליצור קיפולים חדים ואין לכופף שוב ושוב באותה נקודה.
2. קבעו את החבל לקיר או לרהיט בעזרת תפסני ההרכבה.
3. חברו לספק הכוח ולשקע, והוסיפו את החבל באפליקציית SwitchBot עם רשת Wi-Fi בתדר 2.4GHz.

אזהרות בטיחות

- אין לחתוך או לשנות את החבל.
- לשימוש בתוך הבית ובמקום יבש, עם ספק הכוח המקורי בלבד.

סילוק ומחזור

- אין להשליך את המוצר לפח האשפה הביתי. מסרו אותו לנקודת איסוף ייעודית למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני.
- לפני מסירת המוצר לאחר, אפסו אותו להגדרות היצרן והסירו אותו מחשבון SwitchBot שלכם.

תנאי אחריות

1. טן איי אם בע"מ, היבואן הראשי בישראל של מוצר זה, נותנת אחריות לתקינות פעולת המוצר לתקופה של שנה מיום מסירת המוצר לצרכן.
2. במהלך תקופת האחריות, תקלה בתפקוד המוצר שנובעת מפגם בייצור או בחומרים תתוקן ללא תשלום. אם יידרש, יוחלפו חלקים או המוצר, בהתאם לדין.
3. לקבלת שירות פנו לשירות הלקוחות בדוא"ל support@tenam.co.il או בטלפון ו-055-9226582 WhatsApp, וצרפו הוכחת רכישה. אופן מסירת המוצר לבדיקה יתואם עם שירות הלקוחות.
4. האחריות אינה חלה על נזק שנגרם לאחר מסירת המוצר כתוצאה מאחד מאלה: כוח עליון; שימוש בניגוד להוראות השימוש והבטיחות, או שימוש רשלני; פתיחה, תיקון או שינוי של המוצר על ידי מי שאינו מורשה מטעם טן איי אם.
5. האחריות חלה על תקינות פעולת המוצר בלבד.
6. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מזכויות הצרכן לפי כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, והתקנות שהותקנו מכוחו.