לפני הרכבת הפאנלים על הקיר, יש לחבר אותם למקור מתח ולנסות אותם על שולחן או רצפה. ודאו שהעיצוב שלכם מתאים לחלל שלכם על ידי מדידת הרוחב והגובה של ההתקנה המיועדת. למיקום הטוב ביותר של הפאנלים, עיינו בהמלצות מיקום. ניתן להשתמש בכלים הבאים כדי לעזור לתכנן את העיצוב שלכם:

- Layout Assistant - גלו עיצובים שונים של הפאנלים עם Layout Assistant הציגו אותם בתצוגה מקדימה בחדר באמצעות טכנולוגית AR. הורידו את האפליקציה של Nanoleaf ופתחו את ה-Layout Assistant כדי להתחיל.
- Design Inspiration - קבלו השראה מקהילת Nanoleaf! בדקו את ערוצי המדיה החברתית שלנו כדי לראות מה בעלי Nanoleaf אחרים יוצרים או הכנסו לספריית האלמנטים של Nanoleaf.

<u>הוראות הפעלה לננוליף צורות Nanoleaf Shapes - משושה</u>

1. הכינו את המשטח שעליו אתם מתקינים את ננוליף - יש להתקין את צורות ה-Nanoleaf רק בתוך הבית ועל משטח שטוח שיכול לתמוך במשקל הפאנלים. נקו את המשטח כדי שיהיה נקי מאבק, לחות ושמן (1.1). סרט ההרכבה הכלול אינו מומלץ למשטחים בעלי מרקם, פופקורן ומשטחים נקבוביים (כלומר טפט או קירות לבנים) או לשימוש על תקרות בכל מרקם. (1.2).



2. התקינו את הלוח הראשון – הפאנל הראשון מוגדר כהתחלה. חברו את כל המקשרים הדרושים (linkers) לפני שאתם מחברים פאנל כלשהו לקיר.

3. חיבור הבקר והספק - חברו את הבקר והספק כח לפאנל הראשון. זה יבטיח שההגדרה פועלת כהלכה בהמשך חיבור הפאנלים. ניתן לשנות את המיקום שלהם לפי טעמכם בהמשך.



הערה: כל ספק כח סטנדרטי של 42W תומך בעד 21 משושים (2W לפאנל), 28 משולשים או 78 מיני משולשים. כל בקר תומך בעד 500 מכל צורה. ניתן לחבר את הבקר והספק לכל פאנל.

4. התקינו את הפאנלים - הסירו את כיסוי המגן מהסרט והציבו את הפאנל במקומו. התקינו את הפאנל על ידי הפעלת לחץ חזק על המרכז. הקפידו לשפשף עם היד שלכם בתנועה מעגלית למשך 30 שניות כדי לחזק את ההדבקה ולמנוע נפילת פאנלים.

(הערה: הקפידו להשאיר את קצה הסרט בולט החוצה. זה יאפשר להסיר אותם בבטחה מאוחר יותר מהקיר).



5. השלימו את ההגדרה – המשיכו להוסיף את הפאנלים וודאו שהמקשרים מחוברים במלואם. הפאנלים צריכים להיות מיושרים מקצה לקצה וצריכים להידלק עם הוספת כל פאנל.



הורידו את אפליקציית Nanoleaf , בחרו MOREואז MY DEVICES לחצו על סימן הפלוס, בחרו Nanoleaf Elements ואז START PAIRING והנורה מוכנה להפעלה

הוראות בטיחות

בכדי למנוע סיכוני שריפה, הלם חשמלי או פגיעה בצורה כלשהיא, אנא קראו את הוראות הבטיחות בקפידה לפני השימוש במכשיר.

1. יש לוודא שלמות המכשיר ותקינות המכשיר.
2. יש להתקין את המכשיר באזור שיהיה נגיש לתחזוקה או תיקון.
3. אין להתקין את המכשיר על משטחים או קירות לא יציבים.
4. יש לנהוג במכשיר בעדינות מרבית. שימוש מופרז בכוח עלול לגרום נזק למכשיר.
5. אין לחבר או לנתק את המכשיר בידיים רטובות. הדבר יכול לגרום להתחשמלות.
6. אין להתיז מים על המכשיר ואין להניח חפצים מלאים במים על גבי המכשיר.
7. יש להרחיק את המכשיר ממקורות חום או כל אמצעי אשר יכול לגרום לשריפה.
8. יש להשתמש במטלית יבשה ונקיה לניקוי המכשיר, ורק לאחר הוצאתו משקע החשמל.
9. המכשיר מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני או סביבה לחה.
10. אין לחבר לזינה את המוצר בזמן שהוא באריזה, או כשאינו פרוש.
11. אין להשתמש במוצר כשהוא מכוסה או כשהוא שקוע בתוך משטח.
12. אין להשתמש במוצר עם מוצרים או רכיבים של יצרן אחר.
13. במקרים של - תקלה במכשיר או בכבל ההזנה או חדירת נוזלים לתוך המכשיר, יש ליצור קשר עם חברת טן איי אם בע"מ במייל Support@10am.co.il