

אזעקה אישית SwitchBot Safety Alarm

דגם W6900000 · 2 סוללות כפתור · IP65

הוראות בעברית למוצר זה, על פי הוראות היצרן. קראו את ההוראות לפני ההתקנה והשימוש ושמרו אותן לעיון. יש לפעול גם לפי ההוראות המצורפות לאריזה. אם יש הבדל בין ההוראות, פעלו לפי ההוראה המחמירה.

יבואן: טן איי אם בע"מ, ח.פ. 516466034, דרך המכבים 58, ראשון לציון
שירות לקוחות: support@tenam.co.il, טלפון ו-WhatsApp: 055-9226582
יצרן: SwitchBot מותג Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

הוראות בטיחות כלליות

- השתמשו במוצר רק למטרה שלשמה נועד, ובהתאם להוראות אלה ולהוראות המצורפות למוצר.
- אין לפרק, לתקן או לשנות את המוצר. פתיחה או תיקון שלא על ידי היבואן עלולים לגרום לפגיעה ולנזק.
- הרחיקו את המוצר, החלקים הקטנים, הסוללות ושקיות האריזה מהישג ידם של ילדים. שקיות ניילון: סכנת חנק.
- אין לחשוף את המוצר לאש, לחום, לשמש ישירה ממושכת או לטמפרטורות קיצוניות, ואין לחשוף אותו למים מעבר לדירוג ההגנה שלו (IP65).
- הפסיקו מיד את השימוש ופנו לשירות הלקוחות אם המוצר ניזוק, מתחמם באופן חריג, מעלה עשן או ריח שרוף.
- המוצר משדר אותות רדיו. אם יש לכם ציוד רפואי מושגל, כגון קוצב לב, התייעצו עם הרופא או עם יצרן הציוד לגבי מרחק בטוח.
- אין להסתמך על המוצר כמערכת אבטחה, כמערכת בטיחות חיים או לניטור רפואי. התראות לטלפון תלויות בחיבור ה-Bluetooth ובאפליקציה, ועלולות להתעכב או לא לפעול.
- ניקוי: נקו במטלית רכה ויבשה. אין להשתמש בחומרי ניקוי, בממסים או בתרסיסים.

סוללות

- הכניסו סוללות לפי סימוני הקטבים שבתא הסוללות. הכנסה הפוכה עלולה לגרום נזק למוצר.
- השתמשו בסוללות חדשות מאותו סוג. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות או סוגים שונים.
- אין לטעון סוללות שאינן נטענות, ואין לקצר, לפרק, לחמם או להשליך סוללות לאש.
- אם המוצר לא ישמש תקופה ארוכה, הוציאו את הסוללות. אל תיגעו בנוזל של סוללה שדלפה, ואם בא במגע עם העור שטפו מיד במים.

אזהרות בטיחות

- **סוללות כפתור:** בליעה של סוללת כפתור עלולה לגרום לכוויות פנימיות חמורות ולפגיעה מסכנת חיים תוך זמן קצר. שמרו סוללות חדשות ומשומשות הרחק מילדים.
- אם מכסה הסוללות אינו נסגר היטב, הפסיקו להשתמש במוצר והרחיקו אותו מילדים.
- בחשד לבליעת סוללה או להחדרתה לגוף, פנו מיד לטיפול רפואי.

- התקנת המוצר והשימוש ביכולות החכמות דורשים את אפליקציית SwitchBot (iOS או Android) וחשבון משתמש.
- השתמשו בגרסה העדכנית מחנות האפליקציות. ייתכן שלא ניתן יהיה לצמד את המוצר באמצעות גרסת בטא.
- יכולות, שילובים ושירותים מסופקים על ידי SwitchBot ועל ידי צדדים שלישיים ועשויים להשתנות.
- איפוס להגדרות היצרן מוחק את ההגדרות שנשמרו במכשיר.

התקנה ושימוש

התקנה והפעלה ראשונה

1. ודאו שאפליקציית SwitchBot מעודכנת (להתראות SOS נדרשת גרסה 9.19 ומעלה).
2. באפליקציה הקישו על + בפינה העליונה, בחרו הוספת מכשיר (Add Device) ובחרו Safety Alarm בקטגוריית האבטחה (Security).
3. פתחו את הברגים והסירו את מכסה הסוללות.
4. הכניסו 2 סוללות כפתור כשסימן + פונה כלפי מעלה, וסגרו היטב את המכסה.
5. לחצו על הכפתור במשך 2 שניות עד שהנורית מהבהבת, והקישו Connect Device.
6. אם מוצע עדכון קושחה, אשרו. תנו שם למכשיר, בחרו חדר ואשרו את ההרשאות הנדרשות. באיפון תוצע גם הוספה ל-Find My.

Apple Find My (אייפון)

1. פתחו את אפליקציית Find My, עברו ל-Devices והקישו +.
2. בחרו Add Other Item.
3. לחצו על הכפתור במשך 2 שניות עד שהנורית מהבהבת, תנו שם למכשיר ואשרו את הקישור ל-Apple ID.

הפעלה והשתקה

- שליפת הפין מפעילה סירנה ופנס מהבהב. החזרת הפין למקומו עוצרת את האזעקה.
- אם הטלפון בטווח הבלוטות' ואפליקציית SwitchBot פועלת ברקע, נשלחת לטלפון התראה עם פרטי מיקום. את הודעת ה-SOS באפליקציה יכול לבטל רק בעל הבית (Homeowner).
- לחיצה כפולה מפעילה שיחה נכנסת מדומה בטלפון.

אזהרות בטיחות

- 130dB הוא רעש חזק מאוד שעלול לפגוע בשמיעה. אין להפעיל את האזעקה סמוך לאוזניים, ואין לבדוק אותה ליד תינוקות, ילדים או חיות מחמד.
- סוללות כפתור: ראו את האזהרה בפרק הסוללות.
- האזעקה אינה מתקשרת למשטרה או לכוחות הצלה. במצב חירום התקשרו למשטרה 100, למד"א 101 או לכבאות והצלה 102.
- אין להפעיל את האזעקה שלא לצורך או במטרה להטריד.

סילוק ומחזור

- אין להשליך את המוצר או את הסוללות לפח האשפה הביתי. מסרו אותם לנקודת איסוף ייעודית למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני ולמחזור סוללות.
- לפני מסירת המוצר לאחר, אפסו אותו להגדרות היצרן והסירו אותו מחשבון SwitchBot שלכם.

1. טן איי אם בע"מ, היבואן הראשי בישראל של מוצר זה, נותנת אחריות לתקינות פעולת המוצר לתקופה של שנה מיום מסירת המוצר לצרכן.
2. במהלך תקופת האחריות, תקלה בתפקוד המוצר שנובעת מפגם בייצור או בחומרים תתוקן ללא תשלום. אם יידרש, יוחלפו חלקים או המוצר, בהתאם לדין.
3. לקבלת שירות פנו לשירות הלקוחות בדוא"ל support@tenam.co.il או בטלפון ו-055-9226582 WhatsApp, וצרפו הוכחת רכישה. אופן מסירת המוצר לבדיקה יתואם עם שירות הלקוחות.
4. האחריות אינה חלה על נזק שנגרם לאחר מסירת המוצר כתוצאה מאחד מאלה: כוח עליון; שימוש בניגוד להוראות השימוש והבטיחות, או שימוש רשלני; פתיחה, תיקון או שינוי של המוצר על ידי מי שאינו מורשה מטעם טן איי אם.
5. התרוקנות סוללות בשימוש רגיל אינה תקלה במוצר.
6. האחריות חלה על תקינות פעולת המוצר בלבד.
7. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מזכויות הצרכן לפי כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, והתקנות שהותקנו מכוחו.