

## חיישן נוכחות SwitchBot Presence Sensor

דגם W8200000 · מקור מתח: 2 סוללות AAA · IP55

הוראות בעברית למוצר זה, על פי הוראות היצרן. קראו את ההוראות לפני ההתקנה והשימוש ושמרו אותן לעיון. יש לפעול גם לפי ההוראות המצורפות לאריזה. אם יש הבדל בין ההוראות, פעלו לפי ההוראה המחמירה.

**יבואן:** טן איי אם בע"מ, ח.פ. 516466034, דרך המכבים 58, ראשון לציון  
**שירות לקוחות:** [support@tenam.co.il](mailto:support@tenam.co.il), טלפון ו-WhatsApp: 055-9226582  
**יצרן:** SwitchBot, Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

### הוראות בטיחות כלליות

- השתמשו במוצר רק למטרה שלשמה נועד, ובהתאם להוראות אלה ולהוראות המצורפות למוצר.
- אין לפרק, לתקן או לשנות את המוצר. פתיחה או תיקון שלא על ידי היבואן עלולים לגרום לפגיעה ולנזק.
- הרחיקו את המוצר, החלקים הקטנים, המגנטים, הסוללות ושקיות האריזה מהישג ידם של ילדים. שקיות ניילון: סכנת חנק.
- אין לחשוף את המוצר לאש, לחום, לשמש ישירה ממושכת או לטמפרטורות קיצוניות, ואין לחשוף אותו למים מעבר לדירוג ההגנה שלו (IP55).
- הפסיקו מיד את השימוש ופנו לשירות הלקוחות אם המוצר ניזוק, מתחמם באופן חריג, מעלה עשן או ריח שרוף.
- המוצר משדר אותות רדיו (Bluetooth ומכ"ם). אם יש לכם ציוד רפואי מושתל, כגון קוצב לב, התייעצו עם הרופא או עם יצרן הציוד לגבי מרחק בטוח.
- המוצר נועד לנוחות ולאוטומציה ביתית. אין להסתמך עליו כמערכת אבטחה, כמערכת בטיחות חיים או לניטור רפואי. אוטומציות, התראות ושליטה מרחוק תלויות ברשת, באפליקציה ובשירותי ענן, ועלולות להתעכב או לא לפעול.
- ניקוי: נקו במטלית רכה ויבשה. אין להשתמש בחומרי ניקוי, בממסים או בתרסיסים.

### סוללות

- הכניסו סוללות לפי סימוני הקטבים שבתא הסוללות. הכנסה הפוכה עלולה לגרום נזק למוצר.
- השתמשו בסוללות חדשות מאותו סוג. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות או סוגים שונים.
- אין לטעון סוללות שאינן נטענות, ואין לקצר, לפרק, לחמם או להשליך סוללות לאש.
- המוצר פועל על סוללות AAA. היצרן ממליץ על סוללות אלקליין ואינו ממליץ על סוללות נטענות, כי מתח לא יציב עלול לגרום לחיווי סוללה לא מדויק.
- אם המוצר לא ישמש תקופה ארוכה, הוציאו את הסוללות. אל תיגעו בנוזל של סוללה שדלפה, ואם בא במגע עם העור שטפו מיד במים.

### אזהרות בטיחות

- אם מכסה הסוללות אינו נסגר היטב, הפסיקו להשתמש במוצר והרחיקו אותו מילדים.
- בחשד לבליעת סוללה או להחדרתה לגוף, פנו מיד לטיפול רפואי.

- התקנת המוצר והשימוש ביכולות החכמות דורשים את אפליקציית SwitchBot (iOS או Android) וחשבון משתמש. השתמשו בגרסה העדכנית מחנות האפליקציות. ייתכן שלא ניתן יהיה לצמד את המוצר באמצעות גרסת בטא.
- המוצר מתחבר ב-Bluetooth ומשתלב בפלטפורמות ובשליטה מרחוק דרך האב של SwitchBot.
- יכולות, שילובים ושירותים מסופקים על ידי SwitchBot ועל ידי צדדים שלישיים ועשויים להשתנות.
- איפוס להגדרות היצרן מוחק את ההגדרות שנשמרו במכשיר.

## התקנה ושימוש

### לפני השימוש

- נדרשים טלפון עם Bluetooth ואפליקציית SwitchBot בגרסה 9.17 ומעלה.

### התקנה והפעלה ראשונה

1. ודאו שאפליקציית SwitchBot מעודכנת, והתחברו לחשבון.
2. באפליקציה הקישו על + בפינה העליונה, בחרו הוספת מכשיר (Add Device) ובחרו Presence Sensor בקטגוריית החיישנים (Sensor).
3. לחצו לחיצה ארוכה של 2 שניות על הכפתור שבחלק העליון של החיישן כדי להיכנס למצב צימוד, והקישו Next.
4. לאחר החיבור הקישו Auto-adjust לכויל רגישות הזיהוי.

### מיקום ושימוש

- הציבו על משטח או תלו על קיר בעזרת הבסיס המגנטי, וכוונו את החיישן לאזור שבו שוהים. טווח: עד 8 מטר לאדם בתנועה ועד 5 מטר לאדם שאינו זז, בזווית של 120 מעלות.
- כדי לצמצם זיהוי של חיות מחמד, שנו את זווית החיישן והפעילו את הלמידה העצמית לסינון הפרעות ממאווררים וממזגנים.
- ללא האב: קישור מקומי למוצרי SwitchBot (Relay, Bot, תאורה), עד 2 אוטומציות. שליטה מרחוק, אוטומציות מורכבות ושילוב בפלטפורמות דורשים האב של SwitchBot.
- תנאי סביבה: 0 עד 40 מעלות צלזיוס, לחות 10% עד 90% ללא עיבוי.

### אזהרות בטיחות

- אין להסתמך על החיישן כמערכת אבטחה, לגילוי פריצה או לניטור רפואי.
- אין להתקין בתוך תא המקלחת או במקום שבו מים ניתזים ישירות על החיישן.
- הבסיס כולל מגנט: הרחיקו מכרטיסים מגנטיים ומהישג ידם של ילדים.

## סילוק ומחזור

- אין להשליך את המוצר או את הסוללות לפח האשפה הביתי. מסרו אותם לנקודת איסוף ייעודית למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני ולמחזור סוללות.
- לפני מסירת המוצר לאחר, אפסו אותו להגדרות היצרן והסירו אותו מחשבון SwitchBot שלכם.

1. טן איי אם בע"מ, היבואן הראשי בישראל של מוצר זה, נותנת אחריות לתקינות פעולת המוצר לתקופה של שנה מיום מסירת המוצר לצרכן.
2. במהלך תקופת האחריות, תקלה בתפקוד המוצר שנובעת מפגם בייצור או בחומרים תתוקן ללא תשלום. אם יידרש, יוחלפו חלקים או המוצר, בהתאם לדיון.
3. לקבלת שירות פנו לשירות הלקוחות בדוא"ל [support@tenam.co.il](mailto:support@tenam.co.il) או בטלפון ו-WhatsApp 055-9226582, וצרפו הוכחת רכישה. אופן מסירת המוצר לבדיקה יתואם עם שירות הלקוחות.
4. האחריות אינה חלה על נזק שנגרם לאחר מסירת המוצר כתוצאה מאחד מאלה: כוח עליון; שימוש בניגוד להוראות השימוש והבטיחות, או שימוש רשלני; פתיחה, תיקון או שינוי של המוצר על ידי מי שאינו מורשה מטעם טן איי אם.
5. התרוקנות סוללות בשימוש רגיל אינה תקלה במוצר.
6. האחריות חלה על תקינות פעולת המוצר בלבד.
7. אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מזכויות הצרכן לפי כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, והתקנות שהותקנו מכוחו.